

Instant™

LUCHTFRYER OVEN



Handleiding Aan de slag

- 1 Belangrijke waarborgen
- 8 Garantie

Welkom bij uw nieuwe Instant™ Air Fryer-oven

Welkom in de wereld van Instant Chefs thuis. We kijken ernaar uit om u op weg te helpen op uw culinaire reis met Instant Brands!

Wij hopen dat u verliefd wordt op uw Instant Air Fryer-oven en er jarenlang plezier van zult hebben in uw keuken.



Scannen om aan de slag te gaan!

Om uw kookervaring met Instant zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we 4 eenvoudige stappen gemaakt met instructievideo's om u te begeleiden. Scan de QR-code en volg de stappen om in een mum van tijd een Instant Chef te worden!

<https://www.instantpot.nl>



Download de **Instant Brands® Connect-app** voor toegang tot meer dan 1000 receptideeën.



Bezoek het **YouTube-kanaal van Instant Brands Benelux** voor nuttige instructievideo's over producten.



Maak verbinding met de **InstantBrandsBenelux Facebook Community** en laat je inspireren met kooktips, trucs en recepten van deze actieve groep Instant thuishokks!

Product specificaties

Model	Volume	Wattage	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
VTAFO131-BK	13 Liter	1450-1700 watt	220-240V~50-60 Hz	8,2 kg	cm: 39,3 L x 35,5 B x 37,8 H

WARNING

Veiligheidsinstructies

Bij Instant™, wij willen dat u zich op uw gemak voelt bij het gebruik van onze producten. Deze Instant Air Fryer-oven is ontworpen met u en uw veiligheid in gedachten.

Lees vóór gebruik alle instructies en gebruik dit apparaat alleen zoals aangegeven. Het niet naleven van deze belangrijke voorzorgsmaatregelen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen en maakt uw garantie ongeldig.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen.

BELANGRIJK VEILIGHEIDSWAARDEN

LEES ALLE INSTRUCTIES

Plaatsing

Plaats het apparaat uitsluitend op een aanrecht. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, niet-brandbare, vlakke ondergrond.

Plaats het apparaat **NIET** op of dichtbij een hete gas- of elektrische brander, of een verwarmde oven.

Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water of vuur.

NIET buitenshuis gebruiken. Uit direct zonlicht houden.

Plaats het apparaat **NIET** op iets dat de ventilatieopeningen van het apparaat kan blokkeren.

Zorg ervoor dat alle onderdelen vóór gebruik droog en vrij van voedselresten zijn

WARNING

Algemeen gebruik

Raak de hete oppervlakken van het apparaat of accessoires **NIET** aan tijdens of onmiddellijk na het koken, omdat deze heet zijn.

Gebruik **WEL** de handgrepen en knoppen van het apparaat.

Gebruik ovenwanten bij het verwijderen van accessoires.

Plaats hete accessoires **WEL** op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.

Bedek de accessoires of enig onderdeel van het apparaat **NIET** met folie.

Hierdoor raakt de oven oververhit.

Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Gebruik het apparaat **NIET** voor iets anders dan huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

Gebruik het apparaat **NIET** langer dan 60 minuten binnen een periode van 2 uur.

Waarschuwingen voor het frituren in de lucht

Wanneer de airfryer in werking is, komt er warme lucht vrij via de ventilatieopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de ventilatieopeningen en wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van hete accessoires uit het apparaat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of materiële schade.

Tijdens het koken bereikt de interne temperatuur van het apparaat enkele honderden graden. Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u nooit onbeschermd handen in het apparaat plaatsen totdat het is afgekoeld tot kamertemperatuur.

⚠ WARNING

Gebruik **GEEN** potten met een keramische coating of steengoed om in de lucht te frituren.

Blokkeer de ventilatieopeningen van de airfryer **NIET**. Laat tijdens gebruik minimaal 13 cm ruimte rond de airfryer.

Plaats het apparaat **NIET** op een hete kachel.

Gebruik het apparaat **NIET** op of in de buurt van brandbare materialen zoals tafelkleden en gordijnen.

Bedek de luchtopeningen **NIET** terwijl de heteluchtfriteuse in werking is. Als u dit wel doet, wordt een gelijkmatige bereiding voorkomen en kan het apparaat beschadigd raken.

Vul de airfryer **NIET** te vol. Als u de container te vol doet, kan voedsel in contact komen met het verwarmingselement, wat kan leiden tot brand, schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel.

Giet **GEEN** olie in de kookpot. Indien nodig het voedsel lichtjes inspuiten met antiaanbakspray. Het gebruik van frituurolie kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Wees voorzichtig met kookpannen die van andere materialen dan metaal of glas zijn gemaakt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand, persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Mocht er tijdens gebruik zwarte rook uit het apparaat komen, druk dan op Annuleren en koppel het apparaat onmiddellijk los. Wacht tot het roken is gestopt voordat u de deur/mand opent en maak vervolgens grondig schoon. Raadpleeg 'Problemen oplossen' in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat dat oliën of andere hete vloeistoffen bevat.

Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de bak of het weggooien van heet vet.

Gebruik dit apparaat **NIET** voor het frituren van voedsel.

Accessoires

Gebruik uitsluitend accessoires of hulpstukken die zijn goedgekeurd door Instant Brands Inc. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan het risico van een elektrische schok of ander persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade veroorzaken.

⚠ WARNING

Gebruik de meegeleverde accessoires **NIET** in een magnetron, broodroosteroven, heteluchtoven of conventionele oven, of op een keramische kookplaat, elektrische spoel, gasfornuis of buitengrill.

Om een soepele rotatie te garanderen bij gebruik van het braadspitmandaccessoire, **mag u deze NIET** vullen met voedsel dat meer dan 1,35 kg weegt (het braadspitmandaccessoire wordt niet bij alle modellen meegeleverd).

Verzorging en opslag

Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het schoonmaakt of opbergt.

Bewaar **GEEN** materialen in het apparaat wanneer het niet in gebruik is.

Plaats **GEEN** brandbare materialen in het apparaat, zoals papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

Maak het apparaat **NIET** schoon met metalen schuursponsjes of staalwol.

Er kunnen stukken afbreken en de elektrische onderdelen raken, waardoor het risico bestaat op schokken, brandwonden of letsels.

Stroomdraad

Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om de gevaren als gevolg van vastgrijpen, verstrikking en struikelen te verminderen. Dit apparaat heeft een 3-polige geaarde stekker. Om het risico op een elektrische schok te verminderen:

Sluit het netsnoer **ALLEEN** aan op een geaard stopcontact.

Verwijder de aarde **NIET**.

Laat het netsnoer **NIET** over randen van tafels of toonbanken hangen, en laat hete oppervlakken of open vuur, inclusief de kookplaat, **NIET** aanraken.

Gebruik **GEEN** stopcontacten onder de toonbank.

NIET gebruiken met verlengsnoeren, stroomomvormers of adapters, tijdschakelaars of afzonderlijke afstandsbedieningssystemen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Als het apparaat een afneembaar netsnoer heeft:

Sluit voor het aansluiten altijd het netsnoer aan op het stopcontact van het apparaat

eerst stevig vast en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

Elektrische waarschuwingen

Het apparaat bevat elektrische onderdelen die gevaar voor elektrische schokken opleveren. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok en/of de dood tot gevolg hebben.

Om elektrische schokken te voorkomen:

Om de verbinding te verbreken, selecteert u Annuleren en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijderd, en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.

Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijderd.

Inspecteer het apparaat en het netsnoer regelmatig.

Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op welke manier dan ook beschadigd is. Neem voor hulp per e-mail contact op met de Klantenservice op **info@instantpot.nl**.

Probeer **NIET** voedsel los te maken terwijl het apparaat op een stopcontact is aangesloten, omdat dit een elektrische schok, brandwonden of ander persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken.

Probeer **NIET** onderdelen van het apparaat te repareren, vervangen of wijzigen, aangezien dit elektrische schokken, brand of letsel kan veroorzaken en de garantie ongeldig maakt.

Knoei **NIET** met de veiligheidsmechanismen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof.

Spoel het apparaat **NIET** af onder de kraan.

Gebruik het apparaat **NIET** in andere elektrische systemen dan 220-240 V ~ 50-60 Hz.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited en Instant Brands LLC (gezamenlijk het "Bedrijf") garanderen dat dit apparaat bij normaal huishoudelijk gebruik vrij is van defecten in vakmanschap en materiaal, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het gebruik van het apparaat in het Verenigd Koninkrijk en de EU en moet worden gekocht door een geautoriseerde distributeur van Instant Brands. Deze garantie dekt geen gebruik van het apparaat buiten Groot-Brittannië en de EU.

Voor het verkrijgen van service onder deze Beperkte Garantie is een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en, indien gevraagd, terugzending van uw apparaat vereist. Op voorwaarde dat dit apparaat wordt bediend en onderhouden in overeenstemming met de schriftelijke instructies die bij het apparaat zijn geleverd (die ook beschikbaar zijn op instantbrands.co.uk), zal het Bedrijf, naar eigen goeddunken, ofwel: (i) defecten in materialen repareren en vakmanschap; of (ii) het apparaat vervangen. In het geval dat het apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie op het vervangende apparaat 12 maanden vanaf de datum van oorspronkelijke consumenten aankoop (alleen VK).

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de verzendkosten voor garantieservice.

Beperking en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat verstoren en kan leiden tot ernstig letsel en schade. Bij elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat of enig onderdeel daarvan vervalt de garantie, tenzij dergelijke wijziging(en) of wijziging(en) uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door het Bedrijf.

Deze garantie dekt niet (1) normale slijtage; (2) schade als gevolg van nalatig, onredelijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, het niet verstrekken van redelijk en noodzakelijk onderhoud, overmacht (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's), of reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij uitdrukkelijk aangegeven en geautoriseerd door het Bedrijf; en (3) reparaties waarbij uw apparaat wordt gebruikt voor ander dan normaal huishoudelijk gebruik en op een manier die in strijd is met de gepubliceerde gebruikers- of bedieningsinstructies.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf, indien van toepassing, voor een vermeend defect apparaat of onderdeel beperkt tot reparatie of vervanging van het apparaat of een deel daarvan, en zal deze niet hoger zijn dan de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover toegestaan door de wet, (1) geeft het Bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, expliciet of impliciet, gebruik, handelsgebruik of anderszins met betrekking tot het apparaat of de onderdelen die onder deze garantie vallen en (2) Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de prestaties van het apparaat of schade met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, genots- of gebruiksverlies, kosten van verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard dan ook.

Mogelijk hebt u rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetgeving, die een aanvulling vormen op de rechten of rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn onder deze beperkte garantie.

GARANTIE

Garantie

Om garantieservice te verkrijgen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice door online een supportticket aan te maken op [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). Als wij het probleem niet kunnen oplossen, wordt u mogelijk gevraagd uw apparaat voor kwaliteitscontrole naar de serviceafdeling te sturen. Instant Brands is niet verantwoordelijk voor verzendkosten in verband met garantieservice. Vermeld bij het retourneren van uw apparaat uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum, evenals een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het apparaat.

Kenners bv

's-Gravenweg 332A 2911BK
Nieuwerkerk aan den IJssel

E-mail: info@kenners.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die zijn verkocht vanaf [1 november 2019]. Als uw product wordt geleverd met onze oudere garantieversie, blijft uw garantie gerespecteerd.

Recyclen

Dit apparaat voldoet aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de herzieningen ervan, evenals aan de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de herzieningen ervan. Deze markering geeft aan dat dit product in het Verenigd Koninkrijk en de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de klantenservice voor meer informatie over recycling en AEEA.



**Download de volledige
gebruikershandleiding**

instantbrands.co.uk/product-manuals



Kooktijdschema

Instant Brands® Connect-app



Recepten

<https://instantpot.nl/recepten/>



Vervangingsonderdelen en accessoires

<https://www.instantpot.nl/accessoires>

Neem contact op met Consumentenzorg

E-mail: info@instantpot.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, VK

Instant Brands (Ierland) Limited

Suite 6, Rineanna-huis, Shannon Vrije Zone,
Shannon, Co Clare, Ierland, V14 CA36

Instant Brands en Instant Pot zijn
geregistreerde handelsmerken van Instant
Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

Officiële importeur &
distributeur van Instant Brands
in de Benelux

Kenners

Kenners bv

's-Gravenweg 332A 2911BK Nieuwerkerk
aan den IJssel

E-mail: info@kenners.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306